



[ヘリベース（丘珠空港）配置図]



通常時運用時間 07:00~20:00

[ 丘珠空港スポット配置図 ]



北海道防災航空室  
(朝日航洋社屋)

スポット運用基準

区分	スポット番号
中型機用 スポット	No. 1, 2, 3, 4, 5
小型機用 スポット	<p>【小型固定翼機】</p> <p>No. 11, 12, 13, 14 15, 16, 17, 18 19, 20, 21, 22 23, 24</p> <p>No. 30, 31</p>
	<p>【小型固定翼機及 び回転翼機】 (全副 18m 以下)</p> <p>No. 25, 26, 27, 28</p>
	<p>【回転翼機】</p> <p>No. 29, 32</p>