

点検項目

A点検

24項目

点検項目	NO	点検箇所	点検内容	年回数	
旋回装置	1	渡り坂本体	外観・取付	2	
	2	可動デッキ本体	動作・外観・取付		
	3	ギヤードモータ	異音・振動・取付	2	
	4	チェーン	錆・固渋・塗油・外観		
	5	スプロケット	取付・摩耗		
	6	軸・軸受	異音・振動・取付・油脂		
	7	ピン・ピン	油脂・取付		
	8	ウェイト・イト・クッションゴム	動作確認・油脂・外観・取付		
	9	駆動部ベース	取付ボルト・アンカー	緩み・外観	2
乗入口	操作盤	10	扉・蝶番・ハンドル	外観・動作	2
		11	表示部	ランプ・LED・液晶	
		12	スイッチ	押ボタン・テンキー・キーシリンダ・タッチパネル	
	乗入口内	13	高さオーバー検出装置	外観・動作	2
		14	光電センサ	取付・外観・動作・清掃	
		15	音声案内装置	音声状況	
		16	入庫案内鏡	外観・清掃	
		17	自動車位置案内灯	点灯・フグザー・清掃	
	オートドア装置	18	開閉状態	パネルのガタつき・異音	2
		19	トルクミッタ状態		
		20	反転動作	セーフティシュー	
		21	横開き用連動ワイヤー・シーフ	緊張・素線切れ・傷	
ターナーフル装置	22	回転状態確認・外観		2	
信号灯	23	入庫案内灯	外観・点灯・フグザー・音声	2	
旋回装置動作確認	24			2	

B点検

34項目

点検項目	NO	点検箇所	点検内容	年回数	
旋回装置 (ギヤ方式)	1	モータ	異音・振動・取付	2	
	2	Vベルト・プーリ	緊張・外観・取付		
	3	ブレーキ	異音・スバリ		
	4	ブレーキライニング測定	ギャップ(mm)、残厚(mm)		
	5	軸・軸受	異音・振動・取付・油脂		
	6	ボールジョイント	外観・異音		
	7	減速機	異音・振動・取付・油漏れ		
	8	カップリング	油漏れ・ガタ・取付		
	9	ユニバーサルジョイント	外観・取付・油脂・異音		
	10	連結軸・ピン歯車	異音・振動・油脂・外観		
	11	開放ギヤ	油脂・ガタ・摩耗		
	12	トランスポーターアーム	異音・外観・油脂		
	13	加速レバー	異音・外観・油脂		
	14	ポイント切替レール	異音・外観・油脂		
	15	ロッド・ターンバックル	外観・動作・油脂		
	16	カムレール・カムフォロア	外観・油脂		
	17	駆動部ベース	取付ボルト・アンカー		緩み・外観
固定レール	18	固定レール	油脂・外観・取付	2	
	19	旋回レール	油脂・外観・取付		
乗入口	操作盤	20	扉・蝶番・ハンドル	外観・動作	2
		21	表示部	ランプ・LED・液晶	
		22	スイッチ	押ボタン・テンキー・キーシリンダ・タッチパネル	
	乗入口内	23	高さオーバー検出装置	外観・動作	2
		24	光電センサ	取付・外観・動作・清掃	
		25	音声案内装置	音声状況	
		26	入庫案内鏡	外観・清掃	
		27	自動車位置案内灯	点灯・フグザー・清掃	
	オートドア装置	28	開閉状態	パネルのガタつき・異音	2
		29	トルクミッタ状態		
		30	反転動作	セーフティシュー	
		31	横開き用連動ワイヤー・シーフ	緊張・素線切れ・傷	
ターナーフル装置	32	回転状態確認・外観		2	
信号灯	33	入庫案内灯	外観・点灯・フグザー・音声	2	
旋回装置動作確認	34			2	

C点検

20項目

点検項目	NO	点検箇所	点検内容	年回数	
トレ (車台) ギヤ方式	1	上トレ本体	外観	2	
	2	緩衝板	外観		
	3	車輪	転がり状態・異音・取付		
	4	ブッシュ	油脂・外観・摩耗		
	5	ピンラック	油脂・取付・外観・摩耗		
乗入口	操作盤	6	扉・蝶番・ハンドル	外観・動作	2
		7	表示部	ランプ・LED・液晶	
		8	スイッチ	押ボタン・テンキー・キーンタ・タッチパネル	
	乗入口内	9	高さオーバー検出装置	外観・動作	2
		10	光電センサ	取付・外観・動作・清掃	
		11	音声案内装置	音声状況	
		12	入庫案内鏡	外観・清掃	
		13	自動車位置案内灯	点灯・ブザー・清掃	
	オートドア装置	14	開閉状態	パネルのガタつき・異音	2
		15	トルクリミット状態		
		16	反転動作	セーフティシュー	
		17	横開き用連動ワイヤ・シブ	緊張・素線切れ・傷	
	ターンテーブル装置	18	回転状態確認・外観		2
	信号灯	19	入庫案内灯	外観・点灯・ブザー・音声	2
	巡回装置動作確認	20			2

D点検

34項目(4月は33項目)

点検項目	NO	点検箇所	点検内容	年回数		
制御盤 (副盤含む)	1	制御盤本体	外観・清掃	2		
	2	制御盤部品	作動確認・異音・外観	2		
		3	PLC		自己診断チェック	
		4	インバータ		冷却ファン確認・異音	
オートドア装置	駆動部	5	モータ	異音・振動・取付	2	
		6	ブレーキ	異音・スベリ		
		7	ブレーキ開放レバー	取付・動作確認		
		8	チェーン	緊張・油脂・固渋		
		9	スプロケット	外観・取付		
		10	吊りワイヤ	素線切れ・傷		
	11	吊りワイヤ用シブ	外観・取付			
	端子箱	12	配管・配線チェック(10月点検時)		1	
	ドアパネル	13	パネル本体	外観・吊り状態	2	
		14	カールコート	外観・取付		
		15	ガイドシュー	摩耗・取付		
		16	センサ	取付・動作確認		
	レール他	17	三方枠	外観	2	
		18	ガイドレール	塗油・清掃		
		19	ドアシル	清掃・変形・取付状態		
	乗入口	操作盤	20	扉・蝶番・ハンドル	外観・動作	2
			21	表示部	ランプ・LED・液晶	
			22	スイッチ	押ボタン・テンキー・キーンタ・タッチパネル	
			23	高さオーバー検出装置	外観・動作	
乗入口内		24	光電センサ	取付・外観・動作・清掃	2	
		25	音声案内装置	音声状況		
		26	入庫案内鏡	外観・清掃		
		27	自動車位置案内灯	点灯・ブザー・清掃		
オートドア装置		28	開閉状態	パネルのガタつき・異音	2	
		29	トルクリミット状態			
		30	反転動作	セーフティシュー		
		31	横開き用連動ワイヤ・シブ	緊張・素線切れ・傷		
ターンテーブル装置		32	回転状態確認・外観		2	
信号灯		33	入庫案内灯	外観・点灯・ブザー・音声	2	
巡回装置動作確認	34			2		

E点検		29 項目 (11月は28項目)			
点検項目	NO	点検箇所	点検内容	年回数	
ターンテーブル装置	旋回・スライド 駆動部	1	モータ	異音・振動・取付	2
		2	ブレーキ	異音・スバリ	
		3	減速機	異音・振動・取付・油漏れ	
		4	駆動輪	摩耗・亀裂・剥離・動作	
		5	駆動部ベース	外観・取付	
	従動部	6	遊動輪	回転状態・油脂	2
		7	センターポスト	油脂	
		8	ベース	取付	
	テーブル	9	アンカーボルト	緩み・錆・腐食	2
		10	旋回テーブル	変形・塗装状態	
	ヒット	11	コーナーアングル	変形・錆・取付	2
		12	ヒット環境	清掃・排水口の状態確認	
	モータ絶縁測定	13	旋回	(MΩ)	2
	端子箱	14	配管・配線チェック(5月点検時)		1
乗入口	操作盤	15	扉・蝶番・ハンドル	外観・動作	2
		16	表示部	ランプ・LED・液晶	
		17	スイッチ	押ボタンのテンキ・キシリタ・タッチパネル	
	乗入口内	18	高さオーバー検出装置	外観・動作	2
		19	光電センサ	取付・外観・動作・清掃	
		20	音声案内装置	音声状況	
		21	入庫案内鏡	外観・清掃	
		22	自動車位置案内灯	点灯・ブザー・清掃	
	オートドア装置	23	開閉状態	パネルのガタツキ・異音	2
		24	トルクリミット状態		
		25	反転動作	セーフティシュー	
		26	横開き用連動ワイヤー・シープ	緊張・素線切れ・傷	
	ターンテーブル装置	27	回転状態確認・外観		2
信号灯	28	入庫案内灯	外観・点灯・ブザー・音声	2	
旋回装置動作確認	29			2	

F点検		23 項目			
点検項目	NO	点検箇所	点検内容	年回数	
AURO旋回モータ	1	高速	(A)、(MΩ)	1	
	2	低速	(A)、(MΩ)		
オートドアモータ	3		(A)、(MΩ)	1	
ターンテーブル	4	旋回モータ	(A)、(MΩ)	1	
可動デッキモータ	5		(A)、(MΩ)	1	
制御盤内電圧	6	※5系統		1	
バックアップ電池有効期限	7	PLC	年 月	1	
	8	マイコン	年 月		
乗入口	操作盤	9	扉・蝶番・ハンドル	外観・動作	1
		10	表示部	ランプ・LED・液晶	
		11	スイッチ	押ボタンのテンキ・キシリタ・タッチパネル	
	乗入口内	12	高さオーバー検出装置	外観・動作	1
		13	光電センサ	取付・外観・動作・清掃	
		14	音声案内装置	音声状況	
		15	入庫案内鏡	外観・清掃	
		16	自動車位置案内灯	点灯・ブザー・清掃	
	オートドア装置	17	開閉状態	パネルのガタツキ・異音	1
		18	トルクリミット状態		
		19	反転動作	セーフティシュー	
		20	横開き用連動ワイヤー・シープ	緊張・素線切れ・傷	
ターンテーブル装置	21	回転状態確認・外観		1	
信号灯	22	入庫案内灯	外観・点灯・ブザー・音声	1	
旋回装置動作確認	23			1	

G点検

28項目

点検項目	NO	点検箇所	点検内容	年回数	
駐車装置 全体	1	フレーム本体	外観・取付	1	
	2	サポーター	外観・取付		
	安全補助装置	3	非常ドアスイッチ	動作確認	1
		4	場内高さオーバー検出装置	動作確認	
		5	入庫制限板	取付高さ確認	
	非常ボタン	6	乗込口内	動作確認	1
		7	操作盤	動作確認	
		8	場内	動作確認	
	非常リミットスイッチ	9	車長はみ出し検出	動作確認	1
	端子箱	10	旋回装置	配管・配線チェック	1
制御盤 (副盤含む)	11	旋回装置	動作確認	1	
	12	オートドア装置	動作確認		
	13	ターンテーブル装置	動作確認		
乗込口	操作盤	14	扉・蝶番・ハンドル	外観・動作	1
		15	表示部	ランプ・LED・液晶	
		16	スイッチ	押ボタン・テンキー・キーシリンダー・タッチパネル	
	乗込口内	17	高さオーバー検出装置	外観・動作	1
		18	光電センサ	取付・外観・動作・清掃	
		19	音声案内装置	音声状況	
		20	入庫案内鏡	外観・清掃	
		21	自動車位置案内灯	点灯・フッサー・清掃	
	オートドア装置	22	開閉状態	パネルのガタつき・異音	1
		23	トルクリミット状態		
		24	反転動作	セーフティシュー	
		25	横開き用連動ワイヤー・シープ	緊張・素線切れ・傷	
	ターンテーブル装置	26	回転状態確認・外観		1
	信号灯	27	入庫案内灯	外観・点灯・フッサー・音声	1
旋回装置動作確認	28			1	